


20 BARON



20BARON パーツリスト PARTS LIST

No.	名称	Name	数	Quant.	No.	名称	Name	数	Quant.
B20-1-01	サブフレーム(左、右)	Sub Frame (L, R)	各 1ea.	各 1ea.	B20-6-05	1050 ベアリング(オープン)	1050 Ball Bearing (open)	3	
1-02	サーボプレートリテーナー	Servo Plate Retainer	2		6-06	1050 ベアリング(シールド)	1050 Ball Bearing (sealed)	1	
1-03	クロスメンバー (A)	Cross Member (A)	1		6-07	テールローターハブ(ベアリング付)	Tail Rotor Hub (w/ball bearings)	1	
1-04	ボディマウンティングボルト (F)	Body Mounting Bolt (F)	1		6-08	テールピッチハウジング	Tail Rotor Grip	1set	組
1-05	フロントベッド	Front Bed	1		6-09	テール PC プレート	Tail Pitch Control Plate	1	
1-06	メインフレーム(左、右)	Main Frame (L, R)	各 1ea.		6-10	テール PC ブラケット	Tail Pitch Control Bracket	1	
1-07	ボディマウンティングボルト (R)	Body Mounting Bolt (R)	2		6-11	テール PC クランク	Tail Pitch Control Crank	1	
1-08	ラジオササポート	Radius Support Arm	1		6-12	テール PC レバー	Tail Pitch Control Lever	1	
1-09	クロスメンバー (B)	Cross Member (B)	1		6-13	テール PC ストップバー	Tail P.C. Plate Retainer	2	
1-S	No.1 ネジセット	No.1 Screw Set	1		6-14	ピアンノ線	Tail Drive Music Wire	1	
B20-2-01	ピニオンギヤ	Pinion Gear	1		6-15	テールジョイント	Tail Joint	2	
2-02	クラッチベル	Clutch Bell	1		6-16	テールジョイントスペーサー	Tail Joint Spacer	2	
2-03	1960(626) ベアリング(ケース付)	1960 Ball Bearing (w/housing)	1		6-17	テールパイプ	Tail Boom	1	
2-04	1980(698) ベアリング(ケース付)	1980 Ball Bearing (w/housing)	2		6-18	ピアンノ線ガイド	Tail Drive Wire Guide	1	
2-S	No.2 ネジセット	No.2 Screw Set	1		6-19	テールクラップ	Tail Clamp	4	
B20-3-01	O.S.用スロットルレバー	Throttle Lever for O.S.	1		6-20	テールジョイントリテーナー	Tail Boom Retainer	2	
3-02	エンジン用スロットルレバー、スペーサー	Throttle Lever & Spacer for ENYA	各 1ea.		6-21	テールジョイント	Tail Joint Support	1set	組
3-03	クーリングファン	Cooling Fan	1		6-22	垂直尾翼	Vertical Fin	1	
3-04	プーリー	Pulley	1		6-23	水平尾翼	Horizontal Stabilizer	1	
3-05	クラッチ(ドライブベアリング付)	Clutch (w/pilot bearing)	1		6-24	テールローターブレード	Tail Rotor Blade	1set	組
3-06	エンジンマウント	Engine Mounting Block	1		6-S	No.6 ネジセット	No.6 Screw Set	1	
3-07	クーリングカバー	Cooling Shroud	1		B20-7-01	サーボベッド (A, B)	Servo Mounting Bed (A, B)	各 1ea.	
3-08	ベルト	Starting Belt	1		7-02	サーボベッド角材(10×10×70)	Servo Mounting Bed Stock	1	
3-S	No.3 ネジセット	No.3 Screw Set	1		7-03	ベルクランク、スペーサー、ワッシャー	Bell Crank, Spacer, Washer	各 2ea.	
B20-4-01	スライドリング Ass'y	Slide Ring Assembly	1		7-04	フレキシブル PP ロッド	Flexible P.P. Rod	1set	組
4-02	スライドリングピボットピン	Slide Ring Pivot	1		7-05	PP ロッドブラケット	Flexible P.P. Rod Bracket	4	
4-03	シーソースライドリング	Pitch Control Ring	1		7-S	No.7 ネジセット	No.7 Screw Set	1	
4-04	アッパープレートロック	Upper Plate Lock	1			M2.3×200 片ネジロッド	M2.3×200 Control Rod	4	
4-05	マスト	Main Shaft	1		B20-8-01	ローターヘッド Ass'y	Rotor Head Assembly	1	
4-06	スワッシュプレート	Swash Plate	1		8-02	スタビライザーバー	Stabilizer Bar	1	
4-07	スワッシュプレートカラー	Swash Plate Collar	1		8-03	スタビライザーブレード	Stabilizer Blade	2	
4-08	ロータードライブギヤ	Main Gear	1		8-04	スタビライザーストップバー	Stabilizer Retainer	1	
4-09	1450(605) ベアリング(ケース付)	1450 Ball Bearing (w/ housing)	2		8-05	コントロールレバー	Control Lever	1	
4-10	ベベルピニオンギヤ	Bevel Pinion Gear	1		8-06	メインローターブレード	Main Rotor Blade	1set	組
4-S	No.4 ネジセット	No.4 Screw Set	1		8-07	補助グリップ	Main Rotor Blade Reinforcement	2	
B20-5-01	脚ブレース	Under Carriage Brace	2		8-S	No.8 ネジセット	No.8 Screw Set	1	
5-02	脚クラップ	Under Carriage Clamp	4		B20-9-01	ボディ(左、右)、計器板	Cabin (L, R) & Instrument Panel	各 1ea.	
5-03	脚スキッド	Under Carriage Skid	2		9-02	ABS 接続管	Liquid Glue for A.B.S.	1	
5-04	燃料タンク	Fuel Tank	1set	組	9-03	キャノピー	Canopy	1	
5-S	No.5 ネジセット	No.5 Screw Set	1		9-S	No.9 ネジセット	No.9 Screw Set	1	
B20-6-01	テールギヤケース (A, B)	Tail Gear Housing (A, B)	各 1ea.		B20	組立説明書	Instruction Manual	1	
6-02	テールギヤケースリング	Tail Gear Housing Ring	1		B20	分解図	Construction Drawing	1	
6-03	テールインプットギヤ	Tail Input Gear	1		B20	側面図	Side View Plan	1	
6-04	テールアウトプットギヤ	Tail Output Gear	1						